

ČERVA 01060032 NIGHTJAR




PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté pletené ochranné rukavice z akrylu s podšívkou a se zvrásněným nánosem přírodního kaučuku. Velikost: 8 - 11. Mohou být dodávány ve zkrácené délce pro speciální použití. Rukavice splňují nařízení (EU) 2016/425 a normy EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN407:2004 a EN511:2006. Nepoužívejte tyto rukavice, pokud je potřeba ochrana v oblasti manžety.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy a chladem. Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod.

Vlastnosti a značení:



1241x - Stupně ochrany **EN388:2016**

Stupeň ochrany proti oděru: 1 (1-4) **01060032 NIGHTJAR** - typ rukavice

Stupeň ochrany proti profíznutí čepeli: 2 (1-5) velikost

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 4 (1-4) datum výroby (měsíc/rok)

Stupeň ochrany proti propíchnutí: 1 (1-4)

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

x2xxxx – Stupně ochrany **EN407:2004**

Odolnost proti hoření třída X (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída X (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída X (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída X (1-4)

EN511:2006 - Stupeň ochrany proti konvekčnímu chladu: 0, Stupeň ochrany proti kontaktnímu chladu: 1, Stupeň ochrany proti průniku vody: x

EN388:2016, EN511:2006 - číslo normy a rok vydání

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 0321 SATRA technology centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/declaration.htm.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA 01060032 NIGHTJAR




PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté pletené ochranné rukavice z akrylu s podšívkou a se zvrásněným nánosem přírodního kaučuku. Velikost: 8 - 11. Mohou být dodávány ve zkrácené délce pro speciální použití. Rukavice splňují nařízení (EU) 2016/425 a normy EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN407:2004 a EN511:2006. Nepoužívejte tyto rukavice, pokud je potřeba ochrana v oblasti manžety.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy a chladem. Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod.

Vlastnosti a značení:



1241x - Stupně ochrany **EN388:2016**

Stupeň ochrany proti oděru: 1 (1-4) **01060032 NIGHTJAR** - typ rukavice

Stupeň ochrany proti profíznutí čepeli: 2 (1-5) velikost

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 4 (1-4) datum výroby (měsíc/rok)

Stupeň ochrany proti propíchnutí: 1 (1-4)

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

x2xxxx – Stupně ochrany **EN407:2004**

Odolnost proti hoření třída X (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída X (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída X (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída X (1-4)

EN511:2006 - Stupeň ochrany proti konvekčnímu chladu: 0, Stupeň ochrany proti kontaktnímu chladu: 1, Stupeň ochrany proti průniku vody: x

EN388:2016, EN511:2006 - číslo normy a rok vydání

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 0321 SATRA technology centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/declaration.htm.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA 01060032 NIGHTJAR




PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté pletené ochranné rukavice z akrylu s podšívkou a se zvrásněným nánosem přírodního kaučuku. Velikost: 8 - 11. Mohou být dodávány ve zkrácené délce pro speciální použití. Rukavice splňují nařízení (EU) 2016/425 a normy EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN407:2004 a EN511:2006. Nepoužívejte tyto rukavice, pokud je potřeba ochrana v oblasti manžety.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy a chladem. Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod.

Vlastnosti a značení:



1241x - Stupně ochrany **EN388:2016**

Stupeň ochrany proti oděru: 1 (1-4) **01060032 NIGHTJAR** - typ rukavice

Stupeň ochrany proti profíznutí čepeli: 2 (1-5) velikost

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 4 (1-4) datum výroby (měsíc/rok)

Stupeň ochrany proti propíchnutí: 1 (1-4)

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

x2xxxx – Stupně ochrany **EN407:2004**

Odolnost proti hoření třída X (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída X (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída X (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída X (1-4)

EN511:2006 - Stupeň ochrany proti konvekčnímu chladu: 0, Stupeň ochrany proti kontaktnímu chladu: 1, Stupeň ochrany proti průniku vody: x

EN388:2016, EN511:2006 - číslo normy a rok vydání

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 0321 SATRA technology centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/declaration.htm.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA 01060032 NIGHTJAR




PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté pletené ochranné rukavice z akrylu s podšívkou a se zvrásněným nánosem přírodního kaučuku. Velikost: 8 - 11. Mohou být dodávány ve zkrácené délce pro speciální použití. Rukavice splňují nařízení (EU) 2016/425 a normy EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN407:2004 a EN511:2006. Nepoužívejte tyto rukavice, pokud je potřeba ochrana v oblasti manžety.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy a chladem. Jsou určeny zejména pro stavebnictví, strojírenský průmysl, sklady, zemědělství a pod.

Vlastnosti a značení:



1241x - Stupně ochrany **EN388:2016**

Stupeň ochrany proti oděru: 1 (1-4) **01060032 NIGHTJAR** - typ rukavice

Stupeň ochrany proti profíznutí čepeli: 2 (1-5) velikost

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 4 (1-4) datum výroby (měsíc/rok)

Stupeň ochrany proti propíchnutí: 1 (1-4)

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

x2xxxx – Stupně ochrany **EN407:2004**

Odolnost proti hoření třída X (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 2 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída X (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída X (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída X (1-4)

EN511:2006 - Stupeň ochrany proti konvekčnímu chladu: 0, Stupeň ochrany proti kontaktnímu chladu: 1, Stupeň ochrany proti průniku vody: x

EN388:2016, EN511:2006 - číslo normy a rok vydání

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubě nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 0321 SATRA technology centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/declaration.htm.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč